

# 軽量スチールラック 120kg/段 アングルキャスターの取付説明

## アングルキャスターを取り付ける場合の注意

- ・ラック本体を組み立て棚板は乗せない状態でアングルキャスターを取り付けて下さい。
  - ・組立用の軍手はお客様にてご用意下さい。
- 
- ・月に一度はビスにゆるみや破損がないか確認をし、異常がある場合は新しいビスに交換して下さい。
  - ・ビスにゆるみや破損が発生したまま使用すると、ラックの転倒など重大な事故になる恐れがあります。
  - ・商品・床・壁などにキズがつかないようにシート・ダンボール等で養生した上で組み立てて下さい。

## 手順1：スチールラック本体を組み立てる

### スチールラック本体の組み立て



アングルキャスターは本体組立後に取り付けます。  
※足ベースは使用しません。  
※棚板は最後に乗せます。

※画像は軽量タイプです。

## 手順2：支柱とアングルキャスターをボルトナットで固定します

### アングルキャスターの取付



支柱穴とアングルキャスターの穴を合わせます。

## ボルトナットで固定



付属のボルトナットで固定します。

### POINT



## 手順3：完成



スチールラック本体を起こし棚板を乗せたら完成です。